

WIRED
CONTROL
CONTROLLER

quibick
ACCESSORI



WIRED CONTROLLER
PER PS4™

MANUALE D'ISTRUZIONI

WIRED
COM
L



PRIMA DELL'UTILIZZO

Grazie per aver acquistato il nostro controller. Prima dell'utilizzo leggere attentamente il presente manuale. Si prega di conservarlo per riferimenti futuri.



DESCRIZIONE

Il controller per PS4™ vanta un design unico e originale.

La sua forma ergonomica ne consente un utilizzo confortevole e prolungato. Gli stick analogici concavi e i trigger curvi garantiscono grande precisione e una presa perfetta.

Il tasto tattico frontale è cliccabile.

Per una maggior praticità e una miglior manualità nell'utilizzo del controller, le funzionalità dei pulsanti frontali sono state replicate anche sul retro, in modo da consentire al giocatore di mantenere i pollici sulle levette.

Il cavo, lungo 3 metri, assicura un'ampia libertà di movimento.

- > Anche per PC e PS5™ con giochi PS4™ supportati
- > Connettore audio con jack da 3,5 mm
- > Funzione turbo

Non sono presenti sensori di movimento e vibrazione.



INSTALLAZIONE DEL CONTROLLER SU PS4™

- > Accendere la console.
- > Collegare il cavo del controller ad una delle porte USB.
- > Premere il tasto Home sul controller e selezionare un profilo.
- > La barra luminosa rimane accesa: il controller è pronto per l'uso.




AUDIO, TURBO, PULSANTI SUL RETRO





- *1. Tieni premuto il pulsante a cui vuoi associare la funzione TURBO, poi premi il tasto TURBO una volta.
2. Tieni premuto il pulsante a cui hai associato la funzione TURBO e premi il tasto TURBO se vuoi rimuovere l'impostazione.
3. I tasti che possono essere configurati in modalità TURBO sono Croce, Quadrato, Triangolo, Cerchio, L1, L2, R1, R2.



WIRED



Il tasto L2 e il tasto R2 sono utilizzati come segnali analogici per azioni progressive in alcuni giochi.



I tasti sul retro replicano le stesse funzionalità dei pulsanti frontali per consentire al giocatore di mantenere i pollici sulle levette.

Il pannello frontale è un pulsante tattico che può essere cliccato, ma non possiede funzioni touch.

- CLICK CENTRALE:** premere il pannello
- CLICK SINISTRO:** premere contemporaneamente il pannello ed il pulsante SHARE
- CLICK DESTRO:** premere contemporaneamente il pannello e il pulsante OPTIONS



WIRED

CON

TRON
02



INSTALLAZIONE DEL CONTROLLER SUL PC

Collegare il cavo del controller a una delle porte USB del PC. Un'utilità Windows avvia automaticamente l'installazione del dispositivo. Al termine di questa operazione la barra luminosa del joystick rimane accesa e il controller è pronto per l'uso.



IMPORTANTE

Il controller utilizza il protocollo X-input per impostazione predefinita, quindi è compatibile con i giochi più recenti. Alcuni vecchi giochi utilizzano il protocollo Direct Input. Per passare alla modalità Direct Input, tenere premuto il pulsante Home/Mode per 5 secondi. Questa modalità verrà quindi utilizzata come impostazione predefinita. È possibile passare da una modalità all'altra in qualsiasi momento tenendo premuto il pulsante Home/mode per 5 secondi.

Con PS4™	Con PC	
	XInput	DirectInput
Triangolo	Y	1
Cerchio	B	2
Croce	A	3
Quadrato	X	4



ATTENZIONE

Il caso, molto raro, in cui il controller non funzioni perfettamente con la console PS4™, potrebbe essere dovuto ad un aggiornamento del firmware della console, si consiglia di aggiornare anche il firmware del controller tramite PC.

In caso di necessità, per aggiornare il firmware, scaricare il file [firmware.exe](#) dall'indirizzo www.qubick.it/aggiornamento. L'aggiornamento richiede solo pochi secondi.



WIRED



PRECAUZIONI D'USO

- > Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi da quelli descritti in questo documento.
- > Il controller non deve essere immerso in acqua, bagnato e/o posizionato vicino a oggetti pieni di liquidi. Conservarle sempre in un luogo asciutto.
- > Non tentare mai di smontare o ricostruire il prodotto da soli.
Non inserire oggetti all'interno del prodotto.
- > Non applicare alcuna pressione eccessiva e non far subire al dispositivo urti violenti.
- > Posizionare il prodotto lontano dalla luce diretta del sole, da calore eccessivo o freddo estremo. L'esposizione a temperature molto elevate può danneggiare la struttura e i circuiti interni del dispositivo.
- > Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- > Si prega di cessare immediatamente l'utilizzo del prodotto se si avverte affaticamento, dolore alle mani o alle braccia durante l'uso. Fare pause regolari durante il gioco.



RISPETTO DELL'AMBIENTE

I dispositivi elettrici/elettronici non vanno smaltiti come rifiuti urbani ma devono essere depositati negli appositi centri di raccolta.

Informazioni sulla corretta gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) domestiche ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/EU.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita ai punti disponibili per la raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici - RAEE - oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le modalità previste.

L'adeguata raccolta differenziata dell'apparecchiatura dismessa permette una gestione del rifiuto ambientalmente compatibile, quindi contribuisce ad evitare possibili dispersioni di sostanze pericolose, effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla corrente normativa di legge. Vi preghiamo di verificare la normativa vigente e le misure adottate dal servizio pubblico operante nel vostro Paese o territorio."

Cidiverte Spa ha scelto di aderire a Erion, primario sistema di Sistemi Collettivi che garantiscono agli utilizzatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e dei rifiuti di pile e accumulatori e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.



Importato e distribuito da Cidiverte SpA
Piazza Giovine Italia, 3 - 20123 Milano
www.cidiverte.it